

Montageanleitung K1 Plus

Um einen problemlosen Einbau des Tonabnehmers zu ermöglichen, setzen wir voraus, dass das Maß c (Bild unten) mindestens 14mm beträgt.

Wenn die Voraussetzung erfüllt ist, ermitteln Sie mit Hilfe eines Meßschiebers das Maß x (Bild unten) und markieren Sie dieses außen an der Birne.

Achtung! Da die Maße a und b (Bild unten) oft unterschiedlich sind, sitzt die richtige Bohrposition oft außer Mitte.

Setzen Sie mit einem geeigneten 10,0 mm Holzbohrer an der markierten Stelle der Klarinettenbirne eine senkrechte Bohrung.

Entfernen Sie eventuell überstehende Holzfasern.

Die beiliegende Metallhülse sollte sich jetzt zur Probe mit geringem Druck in die Bohrung einsetzen lassen.

Entfernen Sie die Hülse wieder und kleben Sie diese durch dünnen Kleberauftrag in der Bohrung mit 2-Komponentenkleber (z.B. UHU-Plus) wie im Bild unten gezeigt ein.

Nach dem der Kleber ausgehärtet ist, müssen nun noch überstehende Kleberreste entfernt werden.

